


## Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Scheinwerfer vorn links, Blinklicht vorn links


- E2 – Blinkerschalter
- E4 – Schalter für Handabblendung und Lichthupe
- E19 – Schalter für Parklicht
- L1 – Zweifadenlampe für Scheinwerfer links\*
- M1 – Lampe für Standlicht links
- M5 – Lampe für Blinklicht vorn links
- M18 – Lampe für Seitenblinkleuchte links
- M29 – Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links (nur bei Golf)
- M30 – Lampe für Fernlichtscheinwerfer links (nur bei Golf)
- S18 – Sicherung 18 im Sicherungshalter
- S19 – Sicherung 19 im Sicherungshalter
- S21 – Sicherung 21 im Sicherungshalter
- T10b – Steckverbindung, 10-fach, am Scheinwerfer links
- T12 – Steckverbindung, 12-fach

B166 – Verbindung (56a), im Leitungsstrang Innenraum

B167 – Verbindung (56b), im Leitungsstrang Innenraum

\* – Nur bei Bora





## Warnlichtschalter, Blinkrelais, Scheinwerfer vorn rechts, Blinklicht vorn rechts

- E3 – Warnlichtschalter
- J1 – Blinkrelais
- K6 – Kontrollampe für Warnblinkanlage
- L2 – Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts\*
- M3 – Lampe für Standlicht rechts
- M7 – Lampe für Blinklicht vorn rechts
- M19 – Lampe für Seitenblinkleuchte rechts
- M31 – Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts (nur bei Golf)
- M32 – Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts (nur bei Golf)
- T8d – Steckverbindung, 8-fach\*\*
- T10c – Steckverbindung, 10-fach, am Scheinwerfer rechts

(179) – Masseverbindung, im Leitungsstrang Scheinwerfer links

(B167) – Verbindung (56b), im Leitungsstrang Innenraum

\* – Nur bei Bora

\*\* – Anschlußnummerierung von Blinkrelais und Steckverbindung können voneinander abweichen, siehe Fehlersuchprogramm!

--- -- Nur bei Golf