

Tastenbelegung

4-Stufen Schalter	Taste <	Taste >	Taste <<	Taste >>	Taste ST
Radio	Frequenz einen Rasterschritt -	Frequenz einen Rasterschritt +	Sendersuche abwärts	Sendersuche aufwärts	Nächster Frequenz Speicher (1-5)
Uhr	Anzeigemodus -	Anzeigemodus +	Backlight dunkler	Backlight heller	Alarm ein / aus
Countdown	Countdown Minuten -	Countdown Minuten +	Countdown Minuten -	Countdown Minuten +	Countdown starten
Settings	Menüpunkt -	Menüpunkt +	Menüpunkt -	Menüpunkt +	Menüpunkt einstellen
Menüpunkte Settings					
Displayanzeige - Beschreibung					
ALAr Alarmzeit	Stunde -	Stunde +	Minute -	Minute +	Speichern
ALFr Alarmfrequenz	Frequenz einen Rasterschritt -	Frequenz einen Rasterschritt +	Frequenz ein MHz -	Frequenz ein MHz +	Speichern
Uhr Uhrzeit	Stunde -	Stunde +	Minute -	Minute +	Speichern
dAtU Datum	Datum -	Datum +	Monat -	Monat +	Speichern
JAhR Jahr	Jahr -	Jahr +	Jahr -	Jahr +	Speichern
SP 1 – SP 5 Frequenz Speicher	Frequenz einen Rasterschritt -	Frequenz einen Rasterschritt +	Frequenz ein MHz -	Frequenz ein MHz +	Speichern

Die eigenwillige Schreibweise im zweiten Tabellenteil zur Displayanzeige resultiert aus der „komischen“ Darstellung von Schrift auf den 7-Segment-Anzeige.

