



Der Jumper JP1 dient als Backup zur Aktivierung des Bootloaders.  
 Zur Verwendung anderer Quarze/Resonatoren siehe Handbuch.

brenner8p4
28.01.2007 16:38:52
Sheet: 1/1