

p0 - Parameter mit Text anfordern

allg. Format: p0 AAA.BBB.GGG PPPP/NN*

Beispiel: p0 1.29.306 1234/2*

Es wird von einer DDC3000-Anlage mit der Anlagennummer 1 von der Kassette #29 der Parameter #1234 aus dem Regelkreis #6 incl. Text angefordert.

AAA = 1	- DDC100 Anlagennummer
BBB = 29	- Unterstationsnummer gibts in DDC3000 nicht
GGG = 306	- Regelkreis Nr.6
PPPP = 1234	- Parameternummer
NN = 2	- aus dem 2. Menue

p1 - Parameter senden

allg. Format: p1 AAA.BBB.GGG PPPP/NN WW..WW TT..TT*

Beispiel: p1 1.29.306 1234/2 7:00-19:35 08 00 Nutzzeit 1 Montag*

Der mit p0 angeforderte Parameter wird von der DDC-Anlage gesendet.

AAA = 1	- DDC100 Anlagennummer
BBB = 29	- Unterstationsnummer
GGG = 306	- Nummer des Regelkreises
PPPP = 1234	- Parameternummer
NN = 2	- keine Angabe: 1. Auftreten des Parameters
WW..WW = 7:...:35	- Wert des Parameters (Nutzungszeit)
08	- dynamisches Attribut: Parameter nur änderbar an GLT
00	- statisches Attribut: Parameter ist gültig und nicht gelöscht
TT..TT = Nu..tag	- der parametrisierte Text des Parameters