



Achtung:  
Nur den Scart-Adapter oder die Betty anschliessen - Nicht beide gleichzeitig!

Die Betriebsspannung für das Interface kommt aus der Betty bzw. dem Scart-Adapter - Keine separate Versorgung notwendig.

Als Transistor sollte eigentlich jeder NPN-Typ funktionieren (z.B. BC108C)

Author: Colibri		
Details: <a href="http://www.bettyhacks.com/wiki">http://www.bettyhacks.com/wiki</a>		
Title: Scart-Betty-Kombiinterface		
Size: A4	Date: 18 sep 2007	Rev: 1.0
KiCad E.D.A. EESchema (2007-07-09)		Sheet: 1/1