

DIP - SWITCH PAKET - A *** NOVO - DART II ***											
		Deutsch		Englisch		Französisch		Italienisch		Tschechisch	
DIP 1	*	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	***	OFF
DIP 2	*	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	***	ON
DIP 3	*	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	***	ON
DIP 4	*	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	***	OFF
Version D-96		V6.5	V8.6	V6.5	V8.6	V6.5	V8.6	V6.5	V8.6	V6.5	V8.6
DIP 5	ON	***									
	OFF	Keine Funktion = OFF									
DIP 6	ON	Ausbullen aktiv (Zur Ermittlung der Reihenfolge der Spieler)									
	OFF	Ausbullen inaktiv									
DIP 7	ON	***									
	OFF	Keine Funktion = OFF									
DIP 8	ON	Einstieg in die Buchhaltung									
	OFF	Ausstieg aus der Buchhaltung									

DIP - SWITCH PAKET - B

DIP 1	ON	Einstieg in das Testprogramm									
	OFF	Ausstieg aus dem Testprogramm									
DIP 2	ON	Option Freispiel aktiv									
	OFF	Option Freispiel inaktiv									
DIP 3	ON	***									
	OFF	Keine Funktion = OFF									
DIP 4	ON	Wenn bei Ermittlung von Freispiel NEXT PLAYER gedrückt wird, wird kein Freispiel ausgespielt									
	OFF	Option inaktiv									
DIP 5	ON	Runde löschen inaktiv									
	OFF	Runde löschen aktiv									
DIP 6	ON	Beide Bull's Eye Ringe zählen 50 Punkte									
	OFF	Innerer Bull's Eye Ring zählt 50 Pkt./Äußerer Bull's Eye Ring zählt 25 Pkt.									
DIP 7	ON	Bewegungsmelder aktiv									
	OFF	Bewegungsmelder inaktiv									
DIP 8	ON	Fehlurfsensor aktiv									
	OFF	Fehlurfsensor inaktiv									

DIP - SWITCH PAKET - C

DIP 1	ON	Einstieg in Testspiel									
	OFF	Ausstieg aus Testspiel									
DIP 2	***	<u>Erklärung:</u> Wenn man sich im Spiel befindet und man den aktuellen CREDIT UND die aktuellen SPIELE löschen möchte (Ohne die gesamte Buchhaltung zu verlieren), benötigt man diese Option.									
DIP 3	***	<u>Vorgang:</u> Während des Spieles den DIP - Switch Schalter 1 auf Schalter Paket C auf Stellung ON.									
DIP 4	***	DIP-Switch Schalter 8 (Buchhaltung) auf Schalter Paket A auf Stellung ON.									
DIP 5	***	Apparat aus- und wieder einschalten									
DIP 6	***	DIP-Switch Schalter 8 auf Schalter Paket A auf Stellung OFF. DIP-Switch Schalter 1 auf Schalter Paket C auf Stellung OFF.									
DIP 7	***	AKTUELLE CREDITS und SPIELE sind nun gelöscht.									
DIP 8	ON	Einstieg in SET-UP Programm									
	OFF	Ausstieg aus SET-UP Programm									

NOVO-DART II

Standart SETUP – Einstellungen VERSION 6.5 und 8.6

DIP-Switch Paket "C" Switch 8>ON Power OFF>Power ON

	Standart*	Bonus*	
Coin 1 Münzprüfer € 0	0	0	
Coin 2 Münzprüfer € 0.50	1*	1*	
Coin 3 Münzprüfer € 1.00	2*	2*	
Coin 4 Münzprüfer € 2.00	4*	6*	
Coin 5	0	0	
Coin 6	0	0	
> SETUP - OK			
Coindiv			1
Bill 1 Akzeptor € 0	0	0	
Bill 2 Akzeptor € 5	10*	16*	
Bill 3 Akzeptor €10	20*	36*	
Bill 4 Akzeptor € 0	0	0	
Card			2
Remote			10
> SETUP - OK			
High Score		Rounds	7
		Price	2
Superscram		Rounds	7
		Price	2
Shanghai		Rounds	7
		Price	2
Game 21		Rounds	10
		Price	2
Mensch ärgere dich nicht		Rounds	10
		Price	2
Cricket		Rounds	20
		Price	3
108		Rounds	5
		Price	1
301		Rounds	10
		Price	2
501		Rounds	20
		Price	2
701		Rounds	25
		Price	3
DB-IN 108/301/501/701		Price	0
DB-OUT 108/301/501/701		Price	0
Novocup		Rounds	10
		Price	2
Next Player		Delay	1.0 Sek.
Start Game		Delay	3.0 Sek.
Bonus Level		Credit	0
<All OK >			
<Saving Data >			
<DIP-Switch 8 > OFF > Power OFF > Power ON			