

Betriebsanleitung für Stromerzeuger Aggregat TKZ 6 GQ 8152-1AA02

Alle 50 Betriebsstunden Ölwechsel (HD-Öl) durchführen. Als Kraftstoff normales Markenbenzin (kein Benzin-Öl-Gemisch) verwenden.

Achtung! Vor Inbetriebnahme erden.

Anlassen

- Ölstand und Kraftstoffvorrat überprüfen.
- Kraftstoffhahn öffnen.
- Großen Hebel (Handgas) in Pfeilrichtung auf Leerlauf und bei kaltem Motor kleinen Hebel (Luftklappe) in Pfeilrichtung „Start“ stellen.
- Handhebel bis zum Kompressionsdruckpunkt anziehen, dann auf Ausgangsstellung bringen und kräftig nach oben durchziehen.

Betrieb

- Nach Anspringen des Motors Handanlaßhebel mit Hilfe der Haltefeder in Ruhestellung bringen.
- Großen Hebel (Handgas) langsam entgegen Pfeilrichtung bis zur Betriebsstellung bringen. Wenn Motor gleichmäßig läuft, kleinen Hebel (Luftklappe) entgegen Pfeilrichtung bis zum Anschlag stellen.

Abstellen

- Verbraucher abstellen. Großen Hebel (Handgas) in Pfeilrichtung auf Leerlauf stellen, Motor 1/2 Minute laufen lassen, Kurzschlußknopf betätigen, bis Motor endgültig steht. Kraftstoffhahn schließen.

Spannungseinstellung

- Rechtsdrehung ergibt Spannungserhöhung
- Linksdrehung ergibt Spannungsverminderung

ACHTUNG

Bei längerem Betrieb im Leerlauf oder mit geringer Last Motor täglich vor dem Abstellen 1/4 Stunde mit voller Generatorbelastung laufen lassen.

SCHALTPLAN MIT EINGEARBEITETER ÄNDERUNG
ANLAGE -3-

