

Nachricht	Funktion	Einschränkung
SF	Frequenz-Scan-Modus EIN (AUS mit „CL“)	nicht Telegon, nicht STS 1800
SM	Memory-Scan-Modus EIN (AUS mit „CL“)	nicht Telegon, nicht STS 1800
SR	Scan ohne Signaldetektor RUN	nicht Telegon, nicht STS 1800
SS	Scan STOP	nicht Telegon, nicht STS 1800
SN0	S/N-Squelch AUS	nicht Telegon, nicht STS 1800
SN1	S/N-Squelch EIN	nicht Telegon, nicht STS 1800
SPxxx	Baudrateneinstellung in Klartext SP050, SP075, SP100, SP200	nur STS 1800
SHxxxx	Hubeinstellung in Klartext SH0085, SH0170, SH0340, SH0425, SH0680, SH0850, SH1700	nur STS 1800
ST0	Fernbedienrückmeldung: Senderstatus FAULT	nur STS 1800
ST1	Fernbedienrückmeldung: Senderstatus WARN	nur STS 1800
ST2	Fernbedienrückmeldung: Senderstatus TUNE	nur STS 1800
ST3	Fernbedienrückmeldung: Senderstatus READY	nur STS 1800
ST4	Fernbedienrückmeldung: Senderstatus OFF, keine Anzeige	nur STS 1800
T1	TUNING AID: 10 Hz/div	nur E 1800/3
T2	TUNING AID: 100 Hz/div	nur E 1800/3
TExx	TEST + TEST-Nr. xx	
UNxx	Absenderadresse (UNIT NUMBER xx) (nur Rückmeldung)	
WAxxx.x	Peilerggebnis „absolut“ in Grad mit Dezimalpunkt und einer Stelle nach dem Dezimalpunkt. (Winkel Absolute)	nur Telegon
WCxxx.x	Korrekturwert zum Peilerggebnis. (Winkel Correcture)	nur Telegon
WRxxx.x	Peilerggebnis „relativ“. (Winkel Relative)	nur Telegon
Y0	Fernschreiber AUS	nur E 1800/3
YI	E 1800/3: Fernschreiber EIN, Zeichenlage INVERS STS 1800: Zeichenlage INVERS (bei F1B und F1C)	
YN	E 1800/3: Fernschreiber EIN, Zeichenlage NORMAL STS 1800: Zeichenlage NORMAL (bei F1B und F1C)	