

Teufel CB11 Remote

Code: NEC Key

0x25 Power
 0xB0 Surround
 0x52 Night
 0x4E Display
 0x50 Info
 0x11 Up
 0x12 Down
 0x14 Left/Vol -
 0x13 Right/Vol+
 0x15 OK
 0x16 Back
 0x21 Menu
 0x28 Mute
 0x24 Sub-
 0x23 Sub+
 0x5E HDMI
 0x41 Optical
 0x43 BT Pairing
 0x5F Analog
 0x42 Bluetooth
 0x44 HDMI TV



Up 0x11
 Down 0x12
 Right/Vol+ 0x13
 Left/Vol - 0x14
 OK 0x15
 Back 0x16
 Menu 0x21
 Sub+ 0x23
 Sub- 0x24
 Power 0x25
 Mute 0x28
 Optical 0x41
 Bluetooth 0x42
 BT Pairing 0x43
 HDMI TV 0x44
 Display 0x4E
 Info 0x50
 Night 0x52
 HDMI 0x5E
 Analog 0x5F
 Surround 0xB0