



## RADIO-CONTROLLED WEATHER STATION / FUNK-WETTERSTATION / STATION MÉTÉO RADIOGUIDÉE

**(GB) (IE) (NI) (MT)** **RADIO-CONTROLLED WEATHER STATION** Usage and safety instructions

**(DE) (AT) (BE) (CH)** **FUNK-WETTERSTATION** Bedienungs- und Sicherheitshinweise

**(FR) (BE) (CH)** **STATION MÉTÉO RADIOGUIDÉE** Instructions d'utilisation et de sécurité

**(NL) (BE)** **RADIOGRAFISCH WEERSTATION** Bedienings- en veiligheidsinstructies

**(IT) (CH) (MT)** **STAZIONE METEOROLOGICA RADIOCONTROLLATA** Istruzioni per l'uso e la sicurezza

**(ES)** **ESTACIÓN METEOROLÓGICA INALÁMBRICA** Instrucciones de uso y seguridad

**(PT)** **ESTAÇÃO METEOROLÓGICA SEM FIOS** Instruções de funcionamento e de segurança

IAN 500471\_2504

(DE) (AT) (CH) (FR) (ES)

(IT) (MT) (PT) (GB) (IE)

(NI) (BE) (NL)

# Inbetriebnahme / Bedienung und Betrieb

Die Funk-Wetterstation sucht jetzt automatisch das Funksignal des Außensensors und das DCF Funksignal. Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern.

Während das Signal des Außensensors gesucht wird, blinkt das RF Signal Symbol **55** (siehe Abb. E). Die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit des Außensensors **47** **49** (siehe Abb. E) wird angezeigt. Bei einer fehlgeschlagenen Synchronisation erlischt das RF Signal Symbol **55**.

Während das DCF Funksignal gesucht wird, blinkt das DCF Signal Symbol **38** (siehe Abb. D).

Nur die SNOOZE / LIGHT Taste **3** sowie die Pfeil runter Taste **12** lösen währenddessen Funktionen aus.

**Hinweis:** Die Signalsuche kann durch das Drücken und Halten der Pfeil runter Taste **12**, bis das DCF Signal Symbol **38** erlischt, abgebrochen werden.

Nach dem erfolgreichen Empfangen des DCF Funksignal werden Uhrzeit **43**, Datum **40** und Wochentag **41** automatisch eingestellt. Das DCF Signal Symbol **38** erlischt.

In der Sommerzeit wird das DST Symbol **39** (siehe Abb. D) angezeigt.

Die Uhrzeit wird täglich um 01:00, 02:00 und 03:00 Uhr synchronisiert. Es wird eine erneute Synchronisation um 04:00 und 05:00 Uhr durchgeführt.

## ● Bedienung und Betrieb

### ● Grundeinstellungen

- Drücken und halten Sie die SET Taste **10** für ca. 3 Sekunden.  
*Ein Piepton ertönt und die erste Einstellung kann verändert werden.*
- Drücken Sie die Tasten Pfeil hoch **11** oder Pfeil runter **12** um den jeweiligen Wert zu ändern.

Folgende Einstellungen sind möglich:

°C/°F	Einstellen Temperatureinheit
-------	------------------------------