


Inhalt

Sicherheitshinweise und Warnungen	7
Ihr Beitrag zum Umweltschutz	19
Übersicht Herd	20
Übersicht Backofen	21
Bedienelemente Backofen	22
Ein-/Aus-Taste ①	23
Betriebsartenwähler	2 3
Betriebsarten	2 3
Display	2 3
Symbole im Display	23
Drehwähler	2 4
Sensortasten	2 4
Ausstattung	27
Modellbezeichnung	2 7
Typenschild	2 7
Lieferumfang	2 7
Mitgeliefertes und nachkaufbares Zubehör	27
Aufnahmegitter	2 8
Backblech, Universalblech und Rost mit Ausziehschutz	28
FlexiClip-Vollauszüge HFC71	2 9
FlexiClip-Vollauszüge ein- und ausbauen	29
Backofensteuerung	3 3
Sicherheitseinrichtungen	3 3
Inbetriebnahmesperre  für den Backofen	33
Kühlgebläse	3 3
Durchlüftete Tür	3 3
PerfectClean-veredelte Oberflächen	3 4
Katalytisch emaillierte Oberflächen	34
Bedienelemente Kochfeld	35
Erstinbetriebnahme	36
Vor der Erstinbetriebnahme	36
Tageszeit erstmalig einstellen	36
Backofen erstmalig aufheizen und Verdampfungssystem durchspülen	37
Einstellungen	40
Tageszeit ändern	4 0
Werkeinstellungen ändern	4 1

