

## Werkeinstellungen ändern

Sie können die Einstellungen nur ändern, wenn der Backofen eingeschaltet ist und der Betriebsartenwähler auf Position ● steht.

In der Backofensteuerung sind werkseitig Einstellungen vorgegeben (siehe "Übersicht Einstellungen").

Sie ändern eine Einstellung, indem Sie den Status ändern.

- Berühren Sie ▶≡.
- Falls erforderlich, verschieben Sie das Dreieck ▲ mit dem Drehwähler, bis es unter ▶≡ leuchtet.



- Berühren Sie die OK-Taste.

P I erscheint:



- Wenn Sie eine andere Einstellung ändern wollen, wählen Sie die entsprechende Ziffer mit dem Drehwähler.
- Berühren Sie die OK-Taste.



Die Einstellung wird aufgerufen und der aktuelle Status erscheint, z. B. 5 0.

Um den Status zu ändern:

- Stellen Sie mit dem Drehwähler den gewünschten Status ein.
- Berühren Sie die OK-Taste.

Der gewählte Status wird gespeichert und die Einstellung erscheint wieder.

Wenn Sie weitere Einstellungen ändern wollen, verfahren Sie entsprechend.

Wenn Sie eine Einstellung nicht ändern und zu einer anderen Einstellung wechseln wollen, berühren Sie ↶.

- Wenn Sie keine weiteren Einstellungen ändern wollen, berühren Sie ▶≡.

Nach einem Netzausfall bleiben die Einstellungen erhalten.

