

Dieselheizung 3 Tasten LCD Anleitung

Ein- /Ausschalten über die mittlere Taste $\odot$ 3s drücken

Anzeige je nach Modus: P-x.y Einstellung der Pumpfrequenz (hier 1.2 ... 5.0) oder die Solltemperatur

- ▶ Im Betrieb: Wert für Leistung bzw. Temperatur wird kleiner
Im Einstellmodus: Parameter ändern
- ◀ Im Betrieb: Wert für Leistung bzw. Temperatur wird größer
Im Einstellmodus:
- $\odot$ Kurz drücken um die Betriebsanzeige umzuschalten:
Zeit / Umgebungstemperatur / Solltemperatur / Spannung / Luftdruck / Fehlerspeicher

Pumpe zum Leistung entlüften (im ausgeschalteten Zustand) :

- ▶ halten bis HOF angezeigt wird – dann mit einer der Pfeiltasten HON

Umschalten zwischen Manuell- und Temperatursteuerung:

- ◀ und $\odot$

Fernbedienung anlernen:

- ▶ lange halten Anzeige HFR, Taste auf Fernbedienung drücken dann sollte die Anzeige wieder ausgehen

Parameter einstellen:

- ◀ lange halten

1. Eingabe der aktuellen Zeit
2. Einschalttimer, Anzeige 1oF, Einstellung bis zu 99:59
3. Ausschalttimer, Anzeige 2oF, Einstellung bis zu 99:59
4. Anzeige Code eingeben: _ _ _ _ Code ist 1688
5. Minimale Ölmenge, mit Pfeiltasten wählen dann $\odot$ danach maximale Ölmenge wählen
6. Drehzahlen setzen entsprechend 4.
7. 12 V oder 24V Wahl, u-12 oder u-24
8. Drehzahlsensor 1 oder 2 Magnete, 5n-1 oder 5n-2
9. Leistung der Glühkerze pf-x (x=1 => 35W x=6 => 90W / default 5 => 85W)
10. blabla Anzeige oF nicht ändern mit $\odot$ werden die Eingaben dauerhaft gespeichert (nicht die Uhrzeit (und Timer?))

Fault code description			
Machine stoppage	LCD scintillation display	Digital display state	Processing Method
Voltage undervoltage		面板显示 E - 01	Increase the power supply voltage
Overvoltage of power supply		面板显示 E - 02	Reducing power supply voltage
Ignition plug failure		面板显示 E - 03	Check whether the ignition plug is open or not.
Oil pump failure		面板显示 E - 04	Check whether the oil pump is broken or not.
Machine overheating		面板显示 E - 05	Check the temperature sensor on the shell, or the fan speed is abnormal
Motor failure		面板显示 E - 06	Check magnet polarity, Holzer sensor position
Broken line fault		面板显示 E - 07	Check the panel connection plug, the blue communication line is not connected
Flame extinguishment		面板显示 E - 08	Check the oil road with air or clogging. Check whether the shell temperature sensor is in trouble, or whether the socket contact is in good contact

The content of the table describes the digital panel and the LCD panel, the two can be controlled by the remote control, and the content of the fault is exactly the same as the contents of the above table.Or short circuit

The failure of the knob panel is the same as above. The way of fault display is expressed by the number of indicator lights or the number of flashing lights.Or short circuit



Set und L gleichzeitig drücken um auf Temperatursteuerung umzuschalten. Dann zeigt auch die Fernbedienung die Solltemperatur und nicht die Pumpfrequenz der Spritpumpe.

Wenn Heizung aus ist: Set und R gleichzeitig zum Einschalten der Pumpe (entlüften) mit L einschalten