

MAT85 Version.

Version 1

Zum Verbindungsaufbau ist das MFA einzuschalten. Als Ergebnis kommt:

BFZ-MONITOR VERSION 1.8

ASSEMBLER

BREAKPOINT

DISASSEMBLER

GO

HELP

IN

LOAD TAPE

MEMORY

NEXT INSTRUCTION

OUT

PRINT

REGISTER

SAVE

TRACE INTERVAL

KMD >