



Optokoppler - zweite Masse

Spannungsmessung

Spannung PSInterrupt
Messen. Active = Low
also immer an