USB - HID



Version 7.0



- 1. Der CAN-Bus-Tester / Installation
- 2. Allgemeines
- 3. Die Hardware
- 4. Die Software
- 5. Das Hauptfenster
 - Senden
 - Empfangen
 - Remote Request
- 6. Der Message-Handler
- 7. Der Monitor-Betrieb
- 8. Der Selbsttest
- 9. Einstellungen als Optionen
- **10. Initialisieren**
- **11. Besonderes**
- 12. Anhang
 - A1) Interpretation des ALC-Registers
 - A2) Interpretation des ECC-Fehlercodes
- 13. Technische Daten



1. Der CAN-Bus-Tester und seine Installation

Der CAN-Bus-Tester besteht aus einem Hardwareteil und der zugehörigen Software, die mit allen Windows-Betriebsystemen lauffähig ist, da die USB-HID-Schnittstelle benutzt wird. Es wird also kein Treiber benötigt.

Der CAN-Tester kann folgende Aufgaben übernehmen:

Kommunikationsob	jekt Senden	\rightarrow Tester arbeitet als Host
Kommunikationsob	jekt Empfangen	\rightarrow Tester empfängt Daten vom Bus
Kommunikationsob	jekt Anfordern	\rightarrow Tester fordert ein "Remote Request" an
	Monitoring	\rightarrow alle Bus-Daten werden vom Tester
protokolliert		
	Selbsttest	\rightarrow Hardware-Test und Funktionsdemo

Nach Installation der Software steht unter dem CAN-Tester-Verzeichnis auch das Sprach-, Doku- und Records-Verzeichnis zur Verfügung. Diese sind notwendig, damit der Tester an die jeweilige Landessprache bzw. Hilfe angepasst werden kann.

Beim Anschließen des Testers ruft das Windows-Betriebssystem den eigenen USB-Treiber auf (HidUsb) und konfiguriert die Schnittstelle. Außerdem wird damit in der Registry unter HKEY_LOCALMACHINE\Enum\USB (bei Windows 98) bzw. HKEY_LOCALMACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB (ab Windows 2000) der Treiber eingetragen.

Die Versorgungsspannung für den Tester wird durch die USB-Verbindung bereitgestellt.

Vor dem Start der CAN-Tester-Software sollte der PC auf seine Einstellungen bezüglich "Bildschirmschoner" und "Power down" geprüft werden. Diese Einstellungen sollten abgeschaltet sein, da sonst Laufzeitfehler entstehen können. Bei unnatürlicher Farbdarstellung sollten Sie die Farbpalette Ihres Monitors auf "True Color" und die Auflösung auf 1024x768 Bildpunkte einstellen.





2. Allgemeines

Die Funktion des CAN-Bus-Testers basiert auf dem Prinzip des CAN-Protokolls, bei dem vorausgesetzt wird, dass die Anzahl der auszutauschenden Nachrichten im Netz begrenzt ist und somit jedes Objekt über eine Nummer – dem Identifier "**ID**" – eindeutig identifiziert werden kann. Er kann als Adresse des Busteilnehmers verstanden werden. Möglich sind 2032 unterschiedliche ID's.

Bei CAN gibt es also keine Teilnehmer-Adressierung, sondern jeder Busteilnehmer bestimmt über einen Filtermechanismus im Buskontroller, welches Objekt er übernehmen will. Auf den Bus aufgeschaltete Nachrichten können von jedem Busteilnehmer empfangen werden, die den entsprechenden Objektidentifier als Empfangsobjekt eingetragen haben.

Die Verbindung zwischen den Teilnehmern wird mit 2 Leitungen – dem high-level-Signal CAN_H und low-level-Signal CAN_L – hergestellt.



Das CAN-Protokoll definiert, wie eine Nachricht (Message) bitseriell über den CAN-Datenbus übertragen wird. Entsprechend dem ISO/OSI –7-Schichtenmodell zur Kommunikation werden von der Benutzerebene bis zur physikalischen Übertragungsschicht Zusatzinformationen (Protokollelemente) per Hardware dem CAN-Protokoll hinzugefügt. Dieses Prinzip erlaubt den sendenden und den empfangenden CAN-Controllern, gemeinsam die korrekte und fehlerfreie Nachrichtenübertragung zu sichern.



Auf der Benutzerebene besteht eine CAN-Nachricht aus dem Deskriptor (CAN 2.0B = 29 Bit) und aus 0...8 Datenbytes. Dabei definiert der Deskriptor, von welcher Art die folgenden Datenbytes sind (inhaltsbezogene Adressierung). Mit Hilfe dieses Deskriptors können dann



alle empfangenden CAN-Controller – jeder für sich – entscheiden, ob sie diese Daten speichern wollen oder nicht.

Die Protokollebene umfasst neben Arbitration und Control weitere Elemente, wie "Start of Frame", "CRC-Feld" und "End of Frame". Dabei dient die im CRC-Feld (Cyclic Redundancy Code) enthaltene Prüfsumme der Erkennung von Fehlern, womit eine Restfehlerwahrscheinlichkeit von 3x10⁻⁵ erreicht wird. Zusammen mit den weiteren Mechanismen zur Erkennung von Fehlern wird damit eine gesamte Restfehlerwahrscheinlichkeit von

Nachrichtenfehlerrate x 4,6 · 10⁻¹¹

erreicht. Diese Werte sind besser als bei ähnlichen Protokollen.

Ebenfalls auf der Protokollebene wird die *bitweise Arbitration* durchgeführt. Hierbei bewirbt sich ein sendebereites Objekt über das Arbitrierungsfeld (ID mit RTR-Bit zur Kennzeichnung einer Remote-Anforderung) um die Sendeberechtigung. Über die ID ist dem Objekt eine Priorität für den Buszugriff zugeordnet. Beim gleichzeitigem Sendeversuch mehrerer CAN-Controller lässt sich damit sicherstellen, dass die Bewerber mit höherwertigem Identifier (niedrigerer Priorität) ihre Bewerbung aufgeben, sobald der von ihnen aufgeschaltete Pegel durch einen anderen Teilnehmer "überstimmt" wurde. Diese Methode garantiert die Übertragung der Botschaft mit höchster Priorität an alle Stationen.

Die physikalische Übertragungsschicht erlaubt die Einstellung einer für die Applikation geeigneten Datenrate von 1kBit/s bis 1Mbit/s. Der CAN-Bus ist ein synchroner Bus, was insbesondere aus der bitweisen Arbitration resultiert. Um die Synchronisation zu erreichen, passen die CAN-Controller ihre individuell getakteten Bitströme einander an, verlängern oder verkürzen einzelne Bits und erreichen damit automatisch die Synchronisation.



Dieses Bild zeigt die typische Struktur eines Datentelegramms, den Data Frame mit seinen 7 Feldern. Er enthält die eigentliche Information, also Identifier (Name der Botschaft) und die zugehörigen Daten. Zusätzlich sind im Bitstrom Informationen zur Resynchronisation der Stationen enthalten, die jeweils mit eigenen Taktgeneratoren frei laufen. Die Start- und Ende-Information kennzeichnet die Dauer eines Telegramms. Die einzelnen Felder des Data Frame sind:

Bezeichner	Eigenschaften
Startbit = SOF	Es kennzeichnet den Telegrammanfang. Nach einer Idle-Zeit
(1 Bit = low)	auf dem Bus dient die neg. Flanke des Startbits zur
	Phasensynchronisation der einzelnen, sonst frei laufenden
	Stationen.
Identifier = ID	Er kennzeichnet Namen und Priorität der Botschaft; je kleiner
(11/29 Bit)	der Wert, desto höher die Priorität. Im Standard Frame Format
	(SFF) hat er 11 Bit und im Extended Frame Format (EFF) 29
	Bit.
RTR-Bit	Es kennzeichnet ein Telegramm, das keine Daten enthält,
(1 Bit)	sondern nur den Sender auffordert, ein Telegramm mit
	aktuellen Daten abzusenden.
Controll (6 Bit)	Es enthält die Länge der nachfolgenden Daten
Data (08	Enthält die Daten des Telegramms
Byte)	
CRC-Field	Enthält den Fehlercode aller vorangegangenen Stellen; dient
(16 Bit)	nur zur Erkennung.
ACK-Field	Alle Knoten, die eine Botschaft über ihren Bus-Handler als
(2 Bit)	korrekt empfangen haben, quittieren dies durch Senden eines
	Low-Signals im ACK-Slot. Fehlt das Quittiersignal, dann
	erkennt der Sender dies als Fehler.
EOF (7 Bit=	Kennzeichnet das Ende eines Telegramms
high)	
Interframe space	Kennzeichnet den Zeitraum für das Übertragen einer korrekt
(>3 Bit)	empfangenen Botschaft im Botschaftsempfangspuffer.

Der Fehlerzustand eines CAN-Controllers wird durch Empfangs- und Sendefehlerzähler bestimmt. Diese Zähler werden bei einem erfolgreichen Transfer dekrementiert und im Fehlerfall inkrementiert. Je nach Zählerstand nimmt der Controller einen unterschiedlichen Fehlerstatus ein (Fehler aktiv, Fehler passiv, Abschaltung vom Bus). Ist der Fehlerzähler größer 255, dann wird der Controller vom Bus getrennt.

Im Fehlerfall werden weitere Protokollelemente (z.B. Error Frames) erzeugt, so dass Fehler automatisch – und für die Benutzerebene transparent – behoben werden können. Die grundlegende Struktur eines Fehlertelegramms ist im folgenden Bild zu sehen.



Sobald ein Busteilnehmer einen Fehler in einer Botschaft entdeckt, sendet er ein solches Fehlertelegramm. Es ist so angelegt, dass mit einer Folge von 6 dominanten Bits jeder andere aktuelle Buswert überschrieben wird und durch die bewusste Verletzung der Stuff-



Bit-Regel die Erkennung des Fehlerrahmens durch jeden anderen Busteilnehmer möglich wird.

Als Folge eines Fehlerrahmens, der eigentlich nur 6 dominante Bitstellen aufweist, können andere Busteilnehmer eine Verletzung der Stuff-Regel entdecken und ihrerseits erst daraufhin einen Fehlerrahmen aussenden. Dieser Effekt führt zu einer möglichen Verlängerung der Sequenz bis zu 12 dominanten Bits. Der Error-Delimiter (Fehlerbegrenzer) besteht aus einer Folge von 8 rezessiven Bits und hat das gleiche Format, wie ein "Overload Delimiter" [1][3].



3. Hardware

Das Blockschaltbild des CAN-Bus-Testers - auf der Basis des Mikrokontrollers AN2135 und SJA1000 - ist in dem nachfolgenden Bild zu sehen. Dabei übernimmt der AN2135 die USB 1.2-Kommunikation und der SJA1000 die CAN 2.0-Anbindung. Die Datenrate der USB-Verbindung ist 12MBit/s (full speed mode) und beim Übertragungsverfahren wird der Bulk-Transfer benutzt, der beim Senden und Empfang jeweils 3 Byte transferiert. Das dafür nötige Controller-Programm (Firmware) wird beim Starten des Testers vom EEPROM in den Arbeitsspeicher des AN2135 geladen.



Die Spannungsversorgung wird durch die USB-Verbindung bereitgestellt.

Der SJA1000 kann mit dem CAN 2.0A- oder CAN 2.0B-Protokoll arbeiten und hat eine max. Übertragungsrate von 1MBit/s. Mit ihm ist es möglich, den Datentransfer sowohl im standardmäßigen 11-Bit-Mode (SFF) wie auch im erweiterten 29-Bit-Mode (EFF) durchzu-führen. Philips bezeichnet ihn als "*PeliCan-Mode*". Der CAN-Identifier kann in dem jeweiligen Mode folgende Werte annehmen:

- ID im Standard Frame Format (SFF): 0... 7FFh
- ID im Extended Frame Format (EFF): 0... 1FFFFFFFh.

Die Bus-Verbindung wird über einen 9pol. D-Sub-Stecker hergestellt, bei dem GND und CAN-GND an Pin 6 und 3 geführt sind. Das Signal CAN_H liegt an Pin 7 und CAN_L an Pin 2.

Zur universellen CAN-Bus-Anpassung ist der Tester mit einem Schiebeschalter ausgestattet, der es erlaubt, die Leitung nach dem ISO 11898 Standard abzuschließen (terminieren); d.h. den Tester als End-Knoten im Netz zu benutzen. In diesem Fall wird also das Bus-Ende mit einem gesplittetem 120 Ω -Widerstand überbrückt. Der zusätzliche Kondensator bewirkt einen optimalen HF-Abschluß [2].



Um die EMV-Abstrahlung auf langen Leitungen zu minimieren, ist es außerdem möglich, mit verschiedenen Übertragungsraten zu arbeiten (siehe Optionen). Auf jeden Fall sollte bei hoher Baudrate und langen Leitungen geschirmte Bus-Kabel benutzt werden, die folgende Längen annehmen können [2]:

Baudrate [kBit/s]	Länge [m]
1000	30
500	100
100	500

Letztendlich ist es durch den im CAN-Tester verwendeten Tranceiver möglich, bis zu 110 Knoten im Netz anzuschließen. Seine Ausgänge sind gegen Kurzschluß geschützt und stellen eine differentielle Verbindung zum Bus her [2]. Die Anschlüsse sind <u>für Bus-</u> <u>Teilnehmer bis 12V Nennspannung</u> ausgelegt. Bei 24V-Systemen müsste man den Transceiver austauschen.

Eine besonders hervorzuhebende Eigenschaft des μ C SJA1000 und somit die des CAN-BUS-Testers ist, dass mit ihm gemäß den CAN 2.0B-Spezifikationen eine Vielzahl von Fehlerereignissen aufgezeigt und analysiert werden können. Die entsprechenden Register heißen:

- Error Code Capture Register (ECC)
- Arbitration Lost Capture Register (ALC)
- Fehlerzähler TX und RX.

Sobald der μ C in einer Botschaft einen Fehler entdeckt, wird er im entsprechenden Register gespeichert und durch die zyklische Tester-Programmabfrage sichtbar gemacht.

Das **ECC**- Register <u>informiert also über Typ und Position</u> der angefallenen Fehler. Unterschieden wird nach vier Arten: Bit-, Form-, Stuff- und andere Fehler. Wie ein Fehler während einer Übertragung oder Empfang aufgespürt wird, ist in dem nachfolgenden Bild dargestellt.





Ergänzt wird die Diagnose mit dem ALC-Register, in dem die genaue Position eines Fehlers während der Arbitration bestimmt werden kann.

Die Fehlerzähler **TX** und **RX** zählen beim Senden und Empfangen und lassen damit <u>Rück-schlüsse auf die Übertragungsqualität zu</u>. Der TX-Zähler erhöht sich um 8 bei jedem Übertragungsfehler und der RX-Zähler um 1 bei jedem empfangenen Fehler [3]. Wenn der Zähler 256 erreicht, ist die Teilnahme am CAN-Bus AUS (Bus-Off). Der Tester ist dann nicht mehr im CAN-Netz; er kann in diesem Fall aber mit Hilfe der "Initialisierung" in den aktiven Zustand zurückkehren.



4. Software

Das Programm des CAN-Bus-Testers hat eine leicht zu handhabende Windows-Oberfläche, die als leistungsfähige 32-Bit-Software durchgehend in C++ programmiert ist. Mit den graphischen Objekten haben Sie sofort alles im Griff. So können Sie z.B. von Ihrer ganz speziellen Anwendung die Empfangs- oder Sende-Daten abspeichern, wenn der entsprechende Fensterteil fokussiert ist (durch weiße Schrift von Senden bzw. Empfangen erkenntlich). Das Einlesen bezieht sich nur auf die Sendedaten.

Bei der Erstellung der Software stand im Vordergrund, dass alle erdenklichen Testmöglichkeiten am CAN-Bus abgedeckt werden. Somit ist für jedes Modul ein Flussdiagramm vorhanden, in dem neben den Fehlermeldungen auch die einzelnen Testschritte nachvollzogen werden können. Damit ist es jederzeit möglich, Störungen bei einem Datentransfer – egal in welcher Richtung – genau zu lokalisieren.

Mit dem Toolbutton "Sprache" können Sie das Tester-Programm sogar an die englische, französische, italienische oder spanische Sprache anpassen, sofern der jeweilige Text-File im Verzeichnis "Language" vorhanden ist. Zur Zeit ist nur die deutsche und englische Version beigestellt. Mit Hilfe eines einfachen Editors können Sie jedoch durch Kopieren und Ersetzen des Textes nach dem Gleichheitszeichen, die anderen Sprach-Files (francais.lng, italiano.lng und espaniol.lng) ergänzen.



Modulstruktur des CAN-Tester 6.0 (USB)















5. Das Hauptfenster

Das Hauptfenster des CAN-Bus-Testers, das im wesentlichen aus Empfangs- und Sende-Fenstern besteht, aber eine Vielzahl von Funktionen hat, macht den Tester zum universalen Werkzeug:

1. Die Toolleiste mit den Funktionstasten



- 2. Im Empfangs- und Sende-Fenster kann mit der rechten Maustaste ein Untermenü aufgerufen werden. So können z.B. <u>markierte Zellen</u> gelöscht werden, wenn die Fehlerwiederholung geprüft werden soll.
- 3. Mit dem Fensterteiler (Splitter) können Sie das untere Fenster verschieben.
- 4. In der Status-Leiste werden neben der Tester-Bereitschaft und –Einstellung auch die auftretenden Übertragungs- bzw. Empfangs-Fehler angezeigt (ECC, ALC, TX und RX). Die Details dazu finden Sie im Hardware-Kapitel bzw. [3].
- 5. Die Grundfunktionen des CAN-Bus-Testers sind mit den Eigenschaften des CAN-Bausteins in fünf Betriebsarten gegliedert:
 - ein Objekt senden,
 - ein Objekt empfangen,
 - ein Remote-Objekt anfordern (Remote Request),
 - Monitoring
 - Selbsttest.



Senden

Vor dem Senden muß zuerst ein Kommunikationsobjekt mit Hilfe des "Message-Handlers" (s.S.19) aufbereitet und in den Sendebereich des Hauptfensters übergeben werden. Erst danach startet man mit der rechten Maustaste die Übertragung der Message (von der markierten Zeile). Alles weitere – Busarbitrierung, Formatierung, Fehlersicherung, Überwachung und Datensendung – wickelt die Datenübertragungs-Steuerung ab. Eine Wiederholung der Datensendung erfolgt nur durch erneutes Starten oder zyklisch, wenn eine Periode vorgegeben ist. Nach dem Stop einer zyklischen Übertragung können Sie einen erneuten Start erst durchführen, wenn zuvor die Zähler-Zelle gelöscht wurde. Ansonsten bleibt der manuelle Start erhalten.

Beim Senden *aller Zeilen* werden die Datenpakete nacheinander übertragen, wobei die Perioden-Eingabe ignoriert wird.

]
e	ID	FF	Daten		Periode	Zähler	Ausgeführt	Fehlermeldung	^
ende	1FF 51	EFF SFF	12 45 66 34	78 00 77 45 00 12 EA 77 BC	100 wartet	Star	t Zeile t alle Zeilen	Zeile ändern Zeile lössber	ו ו ר
Stat	us: Tester initialisi	ert	f	Baudrate: 1MBit/s	ECC (S):	Stop	(and 201011	Zelle löscher Zelle löscher alles löscher	n n

Achtung: Der periodische Start darf nur mit einer Message erfolgen!

Als Ergebnis wird der Status rückgemeldet. Im PeliCan-Mode erscheinen im Fehlerfall zusätzlich die übergeordnete Fehlerbezeichnung in der Fehlerspalte, der ECC-Code und der Inhalt vom ALC-Register in der Statuszeile. Die Entschlüsselung dafür finden Sie im Anhang A1 und A2 bzw. im Hardware-Kapitel.



Empfang

Den Empfang leitet man mit der Betätigung des Toolbutton ein, wobei alle im Empfangs-Puffer vorhandenen Messages wiederholt ausgelesen werden. In dieser Betriebsart werden



all die Telegramme vom CAN-Bus dargestellt, die durch das Akzeptanz-Filter freigegeben sind (siehe Filtereinstellung in Optionen). Dabei ist es egal, ob der Tester die Einstellung BasicCAN- oder PeliCAN-Mode hat. Der Tester ermittelt das Frame Format (FF) selbst; Standard- (SFF) oder Extended-Format (EFF). EFF-Messages können nur im PeliCAN-Mode empfangen werden.

Ein auf dem Bus aufgeschaltetes Datenobjekt wird also in den internen Puffer des μ C nur übernommen und im Empfangs-Fenster ausgegeben, wenn dessen ID-Bits vom Akzeptanz-Filter toleriert werden.

Beispiel :

Wenn eine SFF-Message empfangen wird, dann wird dessen 11-Bit-Identifier mit den Masken- und Code-Bits verglichen (ID-Bit 0...10 + RTR gemäß ALC-Register, siehe Anhang A1).



Mit dieser Einstellung werden alle SFF-ID's akzeptiert, da alle Mask-Bits = 1

Empfängt der CAN-Bus-Tester einen *Remote-Frame* (besteht nur aus ID+RTR-Bit), dann wird bei Übereinstimmung des empfangenen Identifiers mit der Tester-ID als Antwort die gleiche ID zurückgesendet (siehe Kapitel Optionen) und in der Empfangs-Bemerkung mit "Quit" bestätigt.

	- Bus - Tester, '	Versi	on 4.1		É	; 🛛 🖬	0 . E		
ngen	ID 34FF	FF EFF	Daten 54 32 87 65	Zeit 1813	Zähler 5	Bemerkung	Fehlermeldung		Bei gleicher ID
Empfa	1AB 1AC	SFF EFF	remote request 88	1985 1859 ◄	3	Quit 		+	 Zeitabstand in ms



Die max. Anzahl der aufzuzeichnenden Messages mit unterschiedlichen ID's ist acht. <u>Messages mit gleicher ID werden in der gleichen Zeile von Nachfolgenden überschrieben.</u> Wenn Sie alle Messages mit gleicher ID aufzeichnen wollen, dann sollten Sie die Betriebsart "Monitor" wählen.

Bei Empfangsfehlern erscheint im PeliCan-Mode die übergeordnete Bezeichnung des Fehlers in der Fehlerspalte und zusätzlich der ECC- und ALC-Code in der Statuszeile. Die Entschlüsselung dafür finden Sie im Anhang A1 und A2 bzw. in der "Hardware-Beschreibung".

Beendet wird der Empfang durch Rücksetzen des Empfangs-Button (erneutes Anklicken), oder alternativ mit der ESC-Taste.





Remote Request

Bei der Anforderung eines Remote-Objekts (z.B. für Systemüberwachung oder Diagnose) sendet der anfordernde Knoten zuerst einen Identifier über den CAN-Bus.

z.B. ID: 1ABh.

Danach wartet er auf die Antwort eines anderen Knoten, von dem diese ID verwaltet wird (er müsste die ID: 1ABh haben); d.h. nach der Anforderung (Senden) wird im Programm automatisch auf Dauerempfang geschaltet und die Rückmeldung erwartet. Der antwortende Knoten muß in diesem Fall also auf Empfang stehen.

Die Handhabung ist identisch mit dem normalen Senden. Als Ergänzung gibt es hier jedoch die Möglichkeit, die zyklische Anforderung mit der ESC-Taste abzubrechen, falls keine Rückmeldung kommt. Dies tritt dann auf, wenn Sende- und Remote-ID nicht übereinstimmen (siehe Empfang).

In dieser Betriebsart werden sowohl beim Senden, wie auch beim Empfang, keine Daten übertragen, sondern nur der Identifier (ID).

Achtung: Alle Teilnehmer am CAN-Bus müssen mit der gleichen Baudrate arbeiten (siehe Kapitel Optionen) !



6. Message-Handler

Durch Betätigen des Button "neue Message" können neue Daten und Einstellungen für das Senden an das Hauptfenster übergeben oder eine Fern-Nachfrage - *Remote Request* – vorbereitet werden.

Die Eingabe des CAN-Identifiers (ID) und die Daten-Bytes müssen dabei als Hex-Wert erfolgen. Außerdem ist darauf zu achten, dass der ID im PeliCan-Mode bei

- SFF: 0 bis 7FFh und bei
- EFF: 0 bis 1FFFFFFh

annehmen kann. Im BasicCan-Mode ist nur das SFF möglich!

					Daten	- Byte				4
ID		1	2	3	4	5	6	7	8	
1FF		12	45	78	35	00	77			[hex
(11 Bit)	(2	9 Bit)		1	.c ricq	0000	r cilour	e.j.00		[ms]
	(Jberga	ibe			Ab	bruch			
CARLES AND A COMPANY	DaliCa	n .								

Die Mode-Einstellung für die Message – die in der Statusleiste zu sehen ist – wird beim CAN-Bus-Tester im Kapitel "Einstellungen" vorgenommen. Das Frame Format (FF) können Sie aber zusätzlich auch hier anpassen.

Wenn bei der Eingabe nicht alle Daten-Bytes gefüllt werden, dann werden sie bei der Übertragung ins Hauptfenster linksbündig aneinandergereiht. Sind also Nullen erwünscht, dann müssen sie explizit eingefügt werden.

Um eine zyklische Übertragung der Daten zu erreichen, müssen Sie deren Periode bestimmen.

Wollen Sie nur ein "Remote Request" starten, dann ist neben dem Eintrag der ID die CheckBox zu markieren und wenn zusätzlich eine zyklische Anforderung gewünscht wird, die Periode einzutragen. Da in diesem Fall keine Daten berücksichtigt werden, ist dessen Eingabe unterbunden bzw. gelöscht.



7. Als Monitor

Im Monitor-Betrieb – der nur im PeliCan-Mode möglich ist - zeichnet der Tester den gesamten Datentransfer des CAN-Busses auf, wobei es egal ist, wer sendet und wer empfängt. Zu diesem Zweck wird das Mode-Register des μ C mit der Einstellung "list only" initialisiert. Als passiver Monitor wird dann

- der Empfangs-Puffer zyklisch ausgelesen, wenn Objekte auf dem Bus gesichtet wurden,
- kein Acknowledge-Signal generiert,
- kein Überladen des Empfangs-Puffers berücksichtigt,
- die Akzeptanz-Filter AMR und ACR aktiviert,
- die Fehler-Analyse arbeitet wie im normalen Betrieb,
- der Abbruch durch erneutes Betätigen der Monitor-Taste, oder alternativ mit der ESC-Taste vollzogen.



Im Monitor-Betrieb werden die ersten 8 Messages – genau wie beim normalen Empfang – im Empfangsfenster sofort dargestellt und alle weiteren (50 Messages) in einem weiteren Fenster. Sichtbar macht man sie durch die Taste "nächste Seite" im unteren Teil des Empfangsfensters, die ab dem 8.Eintrag erscheinen.

ID	Empfand	Is-Erweite	eruna	 		•		1	
	Empfang	js-Erweite	erung				- 🗆 ×		
		100		1	[I			

Anders als beim Empfang, wird hier also jede Messages aufgezeichnet und die mit gleicher ID auch nicht überschrieben. Gelöscht werden die Einträge mit der rechten Maustaste.

Anmerkung:

Wenn Sie das Monitoring benutzt haben und den Tester nicht spannungslos machen, dann sollten Sie ihn anschließend neu initialisieren. Andernfalls kann es zu unerklärlichen Fehlern kommen.



8. Der Selbsttest

Die Funktionen des lokalen Selbsttestes sind eine Kombination aus:

- Dateneingabe in den CAN-Controller
- Message senden
- Empfangssimulation,

die nur im PeliCan-Mode benutzt werden können und ohne Acknowledge-Bit anderer Knoten arbeiten. Mit dieser Einstellung haben Sie die Möglichkeit, die Kommunikation zwischen PC und CAN-Bus-Tester und sogar den CAN-Bus mit seiner Termination zu testen. Außerdem besteht hier die hervorragende Gelegenheit, die Anwendung der Akzeptanz-Filter auszu-probieren (siehe Optionen).

Der Ablauf ist genauso, als wenn Sie ein Datenobjekt absenden, nur dass zuvor zusätzlich die Selbsttest-Taste betätigt sein muß.



Bei fehlerfreiem Ablauf erscheinen nach dem Start im Empfangsfenster zur Bestätigung alle rückgelesenen (gesendete) Messages und in der 8.Zeile zusätzlich die TX-Buffer-Daten des μ C's (Zwischen-Buffer). Hiermit können Sie also den normalen Sende/Empfangs-Ablauf, die Remote Request-Funktion und den zyklischen Betrieb anschaulich ablaufen lassen. Zur genaueren Betrachtung sollten Sie die Funktionen "Senden", "Empfang" und "Anforderung eines Remote-Objekts" zu Hilfe nehmen.





Die Anwendung des Akzeptanz-Filters beim erweitertem Frame Format (EFF) ist analog wie beim standard Format (SFF) .

CAN - Modus C BasicCan OPeliCan (CAN 2.08)	Frame - Format SFF © EFF (11Bit-Identifier) (29Bit-Identifier)	Liegt eine EFF-Einstellung vor, dann werden 29-Bit-Identifier und das RTR-Bit verglichen
Akzeptanz-Filter	🔘 dual 🗌	(<i>ID-Bit028</i> + <i>RTR gemäß Anhang A1</i>).
Code (ACR) ID's 2813 MSB 0000 0000 0000 0000 0000	ID's 120 0001 1110 1011 1X ▼LSB	ID = 0x3D7
Masken (AMR)	0001 1110 1011 1X- [bin]	
Akzeptierte Message	000x xxx0 x0xx x0	

Wenn Sie aber die nicht zulässige ID = 3D8h wählen würden, käme keine Rückmeldung, sondern eine Fehlermeldung.

	CAN - Bus - Test	er, Versio	m 4.1	Ĝ	é	;	Ø.	×
	등 ID	FF	Daten	Zeit	Zähler	Bemerkung	Fehlermeldung	Г
			CAN-Bus-Tester					
Rückmeldung fehlt			Empfangs-Buffer ist leer	1				
	- w		(bzw. Akzeptanz-Filter s	perrt Empfang)	-			
			<u>OK</u>					
	3D8	SFF	78 43 33 91		1	TX-Buffer		
		lee	le :		leren i	L (21.)	le u - u	
	3d8	SFF	Daten 78 43 33 91	wartet	Zahler 1	manuell	Fehlermeldung	Î
	e		3					
	Status: Selbsttest		Baudrate: 1MBit/s	ECC (5):	ECC (E): TX: 0	RX: ALC:	~

Bei der zyklischen Ausführung sollten Sie die Periode nicht zu klein wählen (typ. 100ms), da einige PCs es dann nicht schaffen, alle Anweisungen ordnungsgemäß auszuführen (siehe auch Besonderes).

Anmerkung:

Wenn Sie den Selbsttest benutzt haben und den Tester nicht spannungslos machen, dann sollten Sie ihn anschließend neu initialisieren. Andernfalls kann es zu unerklärlichen Fehlern kommen.



9. Einstellungen als Optionen

A) Übertragungsrate

Um den Tester in unterschiedlichen Netzen benutzen zu können, lässt sich die Übertragungsrate entsprechend anpassen,d.h. <u>alle miteinander verbundene Geräte müssen auf die</u> gleiche Baudrate eingestellt sein!

B) Filter

Für den *Remote Request* – Betrieb besteht die Möglichkeit, einen Identifier frei zu gestalten, der durch Doppelklick in das Code-Objekt (ACR) übergeben wird.

Der CAN-Bus-Tester kann sowohl im **BasicCan**-Mode sowie im **PeliCan**-Mode (CAN 2.0B-Protokoll) mit seinen erweiterten Eigenschaften, dem standard Frame Format (SFF) oder dem extended Frame Format betrieben werden.

Die Wahl des Frame Format's ist nur für die ID-Akzeptanz ausschlaggebend, was bedeutet, es sind entweder 11Bit oder 29Bit beim Filterobjekt bzw. Maske einstellbar. Im BasicCan-Mode kann nur mit dem standard Frame Formate gearbeitet werden; die EFF-

Wahl ist also unterbunden (Grauschaltung).

Mit Hilfe der Akzeptanz-Filter ist es also möglich, diejenigen Empfangs-Objekte zu bestimmen, die vom Tester akzeptiert werden sollen. Das bedeutet, die empfangenen Daten werden bitweise mit dem Filter-Register verglichen und das Masken-Register bestimmt die Position, wo der Vergleich relevant sein soll ("0" = relevant, "1" = not).

Vereinfacht: ist die Remode-ID (=ACR) z.B. 0x123, die Maske 0x03 negiert und die Message-ID = 0x123, dann wird die Message akzeptiert !

Wie die einzelnen Filter-Beziehungen funktionieren, können Sie durch Betätigen der Taste "ID-Bits" erfahren und im *Selbsttest* erproben. Weitergehende ausführliche Informationen finden Sie in den Applikationen [1][3].

Ist das Filter-Objekt: 0x123 und SFF aktiv,	CAN - Modus O BasicCan	PeliCan (CAN 2.0B)	Frame - Format SFF (11Bit-Identifier) (29Bit-Identifier)
dann werden 11 Bits verglichen (ID-Bit 010).	Akzeptanz-Filter	singel	🔘 dual
<i>ID-Bit 100 (0x123)</i> = 0010 0100 011X \rightarrow	Code (ACR) MSB	ID's 2818 1010 0100 011X 0000	DB's172.0 0000 0000 0000 0000 LSB [bin]
		, 111 1111 100x 1111	1111 1111 1111 [bin]
akzeptierte Message-Möglichkeiten	Akzeptierte Me	xxxx xxxx x11X	XXXX XXXX XXXX

Bei dieser Konfiguration werden alle Messages akzeptiert, die am Ende ihrer ID eine 3 haben! Anders bei der nachfolgenden Einstellung.



Hier wird z.B. die SFF-Message mit der ID = 0x123 akzeptiert und alle bei denen das "x" vom Akzeptanz-Feld deckungsgleich ist.



Während im BasicCan-Mode nur ein Masken- und Code-Byte gelten, stehen im PeliCan-Mode vier Register und ein "single long Filter" mit 32 Bit oder zwei "short dual Filter" (jedes mit 16 Bit) zur Verfügung.



Mit der obigen Einstellung werden die 2 Filter-Anforderungen und zusätzlich das 1.Daten-Byte akzeptiert.



CAN _____ ٦

CAN – Bus - Tester



10. Initialisieren

Die Initialisierung ist erforderlich, wenn die Datenübertragung auf dem Bus gestört ist oder der Tester durch Fehlerüberlauf (Counter = 256) den Zustand "Bus-Off" annimmt (siehe Besonderes).

Durch die Initialisierung wird die Steuerung (Tester) neu gestartet.



11. Besonderes

Hilfe bei der Behandlung von Meldungen:

- 1. Beim Auftreten der Status-Meldung: "Überlauf des Fehler-Zählers" sollten Sie den Tester neu initialisieren, womit auch ein Hardware-Reset erfolgt, der das "Error Warning Limit Register" löscht. Ohne Reset bleibt die Fehlermeldung erhalten.
- 2. "Bus-Off" bedeutet, der Can-Bus-Tester ist vom Bus getrennt.
- Die Fehlermeldung: "Neue Message nicht abgesetzt. Es ist noch eine Übertragung aktiv ! " bedeutet, dass die Übertragung nicht mit ACK quittiert wurde (ECC(S): 19 = Acknowledge slot; Anhang A2). Die Übertragung bleibt solange aktiv, bis neu initialisiert wird.
- 4. Die Fehlermeldung: "USB-Schreiben ist fehlerhaft" bzw. "USB-Lesen ist fehlerhaft" erscheint, wenn die USB-Verbindung unterbrochen ist. Sie müssen dann alle nachfolgenden Meldungen quittieren, um das Tester-Programm neu benutzen zu können.
- 5. Bei einigen PC's kann es vorkommen, dass der periodische Selbsttest oder Senden nicht gestoppt werden kann. In diesem Fall war die Periode zu klein gewählt worden. Die Lese- bzw. Sende-Routine, die im Grunde sehr lang ist, verhindert neue Tasten-Ausführungen und es bleibt dann nur noch der Task-Abbruch.



12. Anhang

A1) Interpretation des ALC-Registers (Arbitration Lost Capture)

Hiermit lässt sich die genaue Position im Daten-Frame auffinden, wo das jeweilige Bit verloren ging.

Nr.	ALC [hex]	Arbitration lost in	
		Identifier-Bit	
0	00	ID.28	
1	01	ID.27	
2	02	ID.26	
3	03	ID.25	
4	04	ID.24	
5	05	ID.23	
6	06	ID.22	
7	07	ID.21	
8	08	ID.20	
9	09	ID.19	
10	0A	ID.18	
11	0B	SRR	RTR-Bit bei SFF
12	0C	IDE	Kennung für
13	0D	ID.17	ID-Erweiterung (=EFF)
14	0E	ID.16	
15	0F	ID.15	
16	10	ID.14	
17	11	ID.13	
18	12	ID.12	
19	13	ID.11	
20	14	ID.10	
21	15	ID.9	
22	16	ID.8	nur im EFF
23	17	ID.7	
24	18	ID.6	
25	19	ID.5	
26	1A	ID.4	
27	1B	ID.3	
28	1C	ID.2	
29	1D	ID.1	
30	1E	ID.0	
31	1F	RTR	

Details siehe in [1] und [3].



A2) Interpretation des ECC-Codes (Error Code Capture)

Die Reihenfolge entspricht der Datenübertragung, wie sie in der "arbitration lost bit number" (ALC) zu sehen ist. Der ECC-Code gibt also den Bereich eines Daten-Frame's an, in dem der Fehler auftritt.

ECC [hex]	Funktionen
03	Start of frame
02	ID.28 ID.21
06	ID.20 ID.18
04	Bit SRTR
05	Bit IDE
07	ID.17 ID.13
0F	ID.12 ID.5
0E	ID.4 ID.0
0C	Bit RTR
0D	Reserved Bit 1
09	Reserved Bit 0
0B	Data length code
0A	Data field
08	CRC sequence
18	CRC delimiter
19	Acknowledge slot
1B	Acknowledge delimiter
1A	End of frame
12	Intermission
11	Active error flag
16	Passive error flag
13	Tolerate dominant bits
17	Error delimiter
1C	Overload flag





13. Technische Daten

Der CAN-Tester Anwendung

> Betriebsspannung durch USB Stromaufnahme Ein/Ausgangssignale Arbeitsfrequenz CAN-Datentransfer USB-Datentransfer Temperaturbereich

CAN-Protokoll CAN-Klemmspannung CAN_H und CAN_L CAN-Bus-Länge Terminator wählbar

PC-Anschluß CAN-Bus-Schnittstelle

PC-Betriebssystem

Monitor-Einstellungen

Abmessungen LxBxH Gewicht Nach ISO 11898 (high-speed) für 5 und 12V Systeme =5V und =3,3V 26,5mA typ., 30mA max. max. +18V, diff. 1,5Vmin. 16MHz einstellbar 100kBit/s...1MBit/s 12MBit/s (full speed) -40 ... +85°C

2.0A und 2.0B -8 ... +18V max. differentieller Pegel typ. 100m bei 500kBit/s 120Ω

USB - B 9pol. Sub-D-Stecker

Windows 98SE, Me, 2000, XP, Win7, 8, 10

1024x768 Bildpunkte True Colour (24Bit) kleine Schriftarten

80x61x21mm ca. 57g

CE

Dieses Gerät entspricht dem EMV-Gesetz (EG-Richtlinie 89/336/EWG) sowie der Niederspannungsrichtlinie (73/23 EWG)

Literatur:

- [1] Data SHEET, IC 18, SJA 1000 Stand-alone CAN controller, von Philips Semiconductors.
- [2] Application Note AN96116, PCA 82C250, von Philips Semiconductors.
- [3] Application Note AN97076, SJA 1000 Stand-alone CAN controller, von Philips Semiconductors.