
IC1
ATMEGA8-AU
PC6(/RESET)
PB6(XTAL1/TOSC1)
PB7(XTAL2/TOSC2)
AVCC
AREF
AGND
GND
PC0(ADC0)
PC1(ADC1)
PC2(ADC2)
PC3(ADC3)
PC4(ADC4/SDA)
PC5(ADC5/SCL)
ADC6
ADC7
PD0(RXD)
PD1(TXD)
PD2(INT0)
PD3(INT1)
PD4(T0/XCK)
PD5(T1)
PD6(AIN0)
PD7(AIN1)
PB0(ICP1)
PB1(OC1A)
PB2(SS/OC1B)
PB3(MOSI/OC2)
PB4(MISO)
PB5(SCK)
+4,5V
GND
VCC
100n
REST
IC2
IC3
4094D
STR
D
CLK
OE
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10


GND
+4.5V
P1
P2
P3
P4
D-1
B7
B6
C2
C1
K1
K2
C4
C5
D0
D1
D2
D3
ISP
IC2
IC3
120609-V6