Motorola C118 Alarmhandy

Anleitung:

1. Sim-Karte und Akku einlegen, zum einschalten die rote Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten. Wir empfehlen vor der ersten Inbetriebnahme den Akku über Nacht zu laden!
2. Nach dem einschalten ca. 1 Minute warten bis es vollständig hochgefahren ist. Jetzt das Handy in eine leichte Schräglage (nach rechts) versetzen und halten denn in dieser Stellung ist der eingebaute Sensor am unempfindlichsten.
3. Als nächstes geben wir die Telefonnummer ein die bei Alarm gewählt werden soll (mit Vorwahl natürlich), dabei kann es sich um eine Festnetz- oder Handynummer handeln.
4. Wenn die Nummer vollständig eingegeben wurde das Handy kurz nach links schwenken damit die Nummer gewählt wird (der Vorgang wird im Display angezeigt) und jetzt sollte auch das „Zielgerät" klingeln. Wenn das der Fall ist kann der Anruf mit der roten Taste beendet werden!
5. Das Alarmhandy ist jetzt Einsatzbereit. Bei der nächsten Erschütterung wählt es automatisch die Nummer die als letztes angewählt wurde.
6. Die Empfindlichkeit des verbauten Sensors kann nicht weiter nachjustiert werden, bedeutet man sollte es vorher ausprobieren um herauszufinden welche Stellung empfindlich und welche weniger empfindlich ist um diese für eigene Zwecke einsetzen zu können. Es ist drauf zu achten das der Untergrund auf dem es liegt relativ eben ist! Normalerweise reagiert es erst beim 2ten Stoß, wenn Sie wollen das es beim ersten Stoß reagiert drücken Sie die rote Taste 3x und schwenken es einmal kurz nach links (im Display steht dann „gewählte Nummern"), jetzt können Sie es am gewünschten Ort platzieren und sobald es einmal seitlich angeschubst wird wählt es die im Schritt 3. eingegeben Nummer.

Weitere Hinweise:

Die von uns mitgelieferten Vodafone Prepaidkarten sind bereits aktiviert und haben ein Startguthaben von 5 Euro, die Pin-Code Eingabe haben wir deaktiviert. Ebenso wurde das Alarmhandy kpl. Lautlos gestellt. Das beigelegte Autoladekabel kann mit 12 und 24 Volt genutzt werden.
Beachten Sie dass die grüne Wahltaste komplett deaktiviert wurde, hat also keinerlei Funktion mehr!

Bei Einsätzen im Außenbereich sollte man drauf achten das keine Feuchtigkeit in das Handy eindringt.

Sollten irgendwelche Probleme auftreten bitte an info@gsmbase.de schreiben.