Displayinitianlisierung :

1 0 0 ID	0 0 0 0 0 0 0 1 x System Enable	0 0 1 0 1 0 0 1 x Bias 1/3 4 Com-Leitungen	0 0 0 0 0 0 1 1 x LCD On

x : "Don't care" Bit - muss mitgesendet werden - Wert ist egal (kann 0 oder 1 sein)

Anzeigedaten senden :

1 0 1 ID	0 0 0 0 0 0 Display RAM Adresse 0	G K F E H L N D I M O P A J B C 1. Stelle	- X Y Z Punkte	G K F E H L N D I M O P A J B C 2. Stelle	G K F E H L N D I M O P A J B C 3. Stelle

A ... Z : Segmente (Zuordnung siehe Display Datenblatt) - 0 schaltet das betreffende Segment aus, 1 schaltet es ein

Display löschen :

1 0 1 ID	0 0 0 0 0 0 Display RAM Adresse 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Stelle	0 0 0 0 Punkte	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Stelle	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Stelle