


CPU



Für jedes Ground-Symbol ist ein Via zum Ground-Layer zu setzen.
Die Abblockkondensatoren sind so nah wie möglich an den
angegebenen Pins zu platzieren.

			A
Title <Title>			
Size A	Document Number <Doc>	Rev <RevCode>	
Date:	Monday, January 29, 2007	Sheet 1 of 1	