



nur für die Temperaturmessung erforderlich

- Leads:  
 1 - INT des PCF8583  
 2 - Konfig-Menue  
 3 - Logging

Die Kondensatoren 100nF  
 in der Stromversorgung  
 sind nicht dargestellt!

Schaltplan zum TWI-Datenlogger  
 mit ATmega88, PCF8583, AT24C512  
 und DS18B20

Stand: 13.09.2010