



R2 an Motor anpassen.  
 Bei blockierendem Motor müssen weniger als 4V  
 über dem Motor abfallen, damit IC1 einen  
 Taktimpuls erkennt.

Motor_links_rechts
01.12.2022 13:18:20
Sheet: 1/1