Verwendung der Zentrierhilfe zum Bohren der Spindelführung

Nacharbeit Proxxon- Spindelführung M 1:1





