



Fahrstr. Gleis Entk.

Tasten: Fahrstr. Wahl Fahrstraben 1-10

Gleis Wahl manuell Fahrstr.. (Strtg1-Umweggl.-Zielgl.)

Entk. Entkupppler Fr-L/FR--R Fahrtrichtungswahl links/rechts mit Anzeige gn/rt (FrF/Stop) FrF/Stop Wahl Freie Fahrt-Stop

GBM Gleisbesetzmelder LED rot blinkend

FR-L Nothalt Gleis GBM FR-R

FrF/Stop

3FTL-rr/gn T-FRAB

Aut-Ein Bel. Gleis
 1-START
 T-RES
 T-TEST-G
 T-TEST-R
 T-TEST-B

LED in Gleistaste und Einzel-LED in der Fahrstrabe gelb zur Anzeige Fahrstrabe