

Uhrzeit

Batteriespannung: 24,9
7.9.15

12:53:00
Panels direkt an Akkus

Messungen am Sicherungskasten

		A		V	
Sicher. aus		0-N	9-N	Sicher. an	0-N
	1	6,7	1,7		27,1
	2	7,6	2,9		26,3
	3	6,7	2,1		26,3
	4	4,5	0,8		26,3
	5a	5,8	2,3		25,3
	5b	6	4		24,9
	Beide 5				24,6

Messungen an Ständer 0

Panel	Sicher. aus	Sicher. an
1	34,3	26
2	34,6	26,2
3	34,7	25,7
4	34,9	25,7

Messungen an Ständer 1-4

nur a Kabel angeschlossen

Panel	Sicher. aus V	A
5	2,7	0
6(19)	17,9	3,3
7	18,2	2,4
8	18,8	3,3
9	17,9	3
10	17,5	4,3
11	17	3
12	17,2	3
13	16,8	3,4
14	16,7	3,7
15	17,3	4,7
16	17,2	4,2
17	17,7	0,9
18	17,1	4
19(6)	17,5	4
20	17,8	1,6

14:30 25V an Akku