



pin13_B7 = 0->54Hz = FF bis F0 = 6C, (7F= NotAus)
 pin12_B6 = 0->50Hz = DF bis 28 = AC, AE, (fF=beide Schalter geschlossen)
 pin11_B5 = 0-<46Hz = 28 bis 00 = CC, (DF= NotAus)

>55Hz = XF4 = 6X
 =50Hz = FX
 <45Hz = <OF = CX

1	18.8.01	M5	PIC16FX84 GENERATOR STEUERUNG	Blatt 1/1
2	18.9.01	M5		
NEU	DATUM	NAME	PIC50HZ	