

Daten an die Serielle

Z1 -> RS232

Z2 -> RS232

Z3 -> RS232

Z4 -> RS232

NL -> RS232 (NL NewLine)

Z5 -> RS232

•

•

■

Inhalt Puffer

Z1	Z2	Z3	Z4	NL	Z5	Z6	Z7	NL	Z8	Z9	NL	Z10	Z11	Z12	Z13	Z14	Z15	NL
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

ReadLine()

Code

```
string temp, temp2;
```

```
temp = SerialPort.ReadLine();
```

```
temp2 = SerialPort.ReadLine();
```

Inhalt von temp, temp2

temp Z1 Z2 Z3 Z4 NL

temp2 Z5 Z6 Z7 NL

Inhalt des Puffers

Z8	Z9	NL	Z10	Z11	Z12	Z13	Z14	Z15	NL	.	.	.	.	.	.	.	.
----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	---	---	---	---	---	---	---	---

DiscardInBuffer()

Code

```
SerialPort.DiscardInBuffer();
```

Inhalt des Puffers

[illegible]