

## Projekt - F3 / Historie EleLa

Datum	Status	B/F	Bezeichnung	Beschreibung	Datum fertig	Version fertig
10.10.2011	fertig	Feature	Inventar Liste	Die Inventarliste (Liste mit Bauteilen und Lager/Gehäuse) kann unter Bauteile >> Taste Import/Export >> Menüpunkt "Inventarliste" geöffnet werden. Dabei wird eine Tabelle mit der Bauteilbezeichnung sowie alle Felder aus "Lager/Gehäuse" gezeigt. Diese Tabelle kann nun sortiert und gedruckt werden. Felder die nicht benötigt werden können für den Ausdruck ausgeblendet werden.	10.10.2011	V1.2.11A10
10.10.2011	fertig	Feature	Projekt, Schnellsuche auch mit *	Nun kann in Projekt mit * und Y Taste gefiltert werden. Der Filter ist somit kombiniert mit der Baumauswahl Projektbaum.	10.10.2011	V1.2.11A10
30.09.2011	fertig	Feature	Kiste-F7 mit Ansicht Bauteile	<a href="http://www.mikrocontroller.net/topic/223348?goto=2365568#2365492">http://www.mikrocontroller.net/topic/223348?goto=2365568#2365492</a> Ist drin.	10.10.2011	V1.2.11A10
07.10.2011	fertig	Feature	Backup-Funktion	EleLa macht ein Backup mit dem Kommandozeilenparameter -b oder /b oder --backup. Dabei startet die EXE, zeigt ein Fortschrittsbalken und wenn der Backup abgeschlossen ist wird die EXE geschlossen. Mehr dazu in der Hilfe unter "Installation" > "Kommandozeilenparameter".	07.10.2011	V1.2.11A07
06.10.2011	fertig	Feature	Bildschirmauflösung klein	Bei kleiner Bildschirmauflösung ragt das Fenster von EleLa aus dem Bildschirm heraus. Nun überprüft EleLa bei Start die tatsächliche Bildschirmgröße (Arbeitsbereich) und verkleinert sich automatisch wenn nötig. Auch sorgt EleLa jetzt dafür dass bei Start EleLa immer im sichtbaren Bildschirmbereich ist.	06.10.2011	V1.2.11A06
06.10.2011	fertig	n.v.	EleLa und Windows 98/ME	EleLa startet aber funktioniert nicht richtig mit Win98/ME. Das lag daran, dass dieses alte Windows keine WideString Dateioperationen unterstützt. Jetzt erkennt EleLa das Betriebssystem Windows 98/ME und führt bei Dateioperationen nur die AnsiString Funktionen aus. Somit sind Dateinamen die Zeichen enthalten die nicht im ANSI Zeichensatz drin sind nicht mit Windows 98/ME handelbar. Für Windows 2000...neuere gibt es die Einschränkung nicht.	06.10.2011	V1.2.11A06
12.09.2011	fertig	Bug	Neuer Datensatz anlegen mit Strg+V	Egal welche Tabelle, sobald die leer ist und es wird ohne Neu-Taste direkt mit Strg+V ein Datenstaz angelegt, dann wird der Text aus TDBEdit eingefügt und sofort wieder gelöscht. Auch ein direktes Tippen geht bei Lager/Gehäuse Feld LagerNr./Fach nicht. >> Lazarus internes Problem, Bugreport.	25.09.2011	V1.2.11925
22.09.2011	fertig	Feature	Projekt Drucken, Anzeige mit Auswahl-Projekt im Baum	Projektname als Dateiname und im Titel der HTML-Datei. Wobei der das Titel-Tag nun generell gesetzt wird. <a href="http://www.mikrocontroller.net/topic/223348?goto=new#2355391">http://www.mikrocontroller.net/topic/223348?goto=new#2355391</a>	22.09.2011	V1.2.11922
14.09.2011	fertig	Feature	Gehäuse Import/Export Filter für Export-Daten	Nun kann in der Export-Datenbank im Schnellsuchen-Feld zum Bauteil gesprungen werden. Wenn die "Y" Filter-Taste gedrückt ist, so werden die Datensätze gefiltert gezeigt und es wird in den Feldern Bezeichnung, Normbez, Herstellerbez, Library und dem Bemerkungsfeld gesucht. Zusätzlich kann bei aktivem Filter mittels SMD Häkchen bestimmt werden ob nur SMD, THT oder für beide Gehäusetypen der Filter aktiv ist.	22.09.2011	V1.2.11922

