


Prinzip Messwandler KFZ (Zündspule wird gegen +12V geschaltet)



04/2006

Bernhard.Erfurt@gmx.de