

Nr.	Anzeige	Programm
0	-----	kein Programm
1	CAL	Kalibrierung
2	not on	Motor einschalten
3	not off	Motor ausschalten
4	not rPn	Motordrehzahl eingeben
5	not ACC	Beschleunigung eingeben
6	SINERAS	Einzelkanal-Messung
7	TEMPERAS	Temperatur-Messung
8	Node No	Netzwerk-Adresse anzeigen
9	rAntEST	Speichertest
10	time	Zeitanzeige
11	CAL nEn	Kal.Daten abrufen
12	PARA INP	Parameter-Eingabe
13	TEST - - -	diverse Tests
14	HEAT on	Heizung einschalten
15	HEAT off	Heizung ausschalten
16	TEMP INP	Temperatur eingeben

Das gewählte Programm wird nach Betätigen der Taste  ausgeführt. Die einzelnen Programme werden im folgenden beschrieben.

## 1.4. Eingabe von Zahlenwerten

Bei allen Programmen, die die Eingabe eines Zahlenwertes erfordern, blinkt eine der angezeigten Stellen; die Ziffer an dieser Stelle kann mit den Tasten   erhöht bzw. erniedrigt werden. Mit den Tasten   kann die bearbeitete Ziffer gewechselt werden.

Bei Zahlenwerten mit Dezimalpunkt wird eine führende Null angezeigt, wenn die folgende Ziffer größer als 5 ist, d.h. 49.5 wird auch in diesem Format angezeigt, 51.5 dagegen als 051.5. Muß eine Zahl soweit erhöht werden, daß sich eine Stelle mehr ergibt, so ist das also nur möglich, wenn die höchste Stelle bereits > 5 ist. Falls nicht, so muß die Zahl in 2 Schritten erhöht werden: