



Zuerst wird das LSB gesendet und dann das MSB.
 Der CSN-Eingang des DAC 1ad Datenbytes in die
 Register/MSB des DAC aktiviert. In die
 Mit AO = 0 wird das LSB in den DAC geladen.
 Ab +5.2V UB treten Störungen am DAC-Ausgang auf.

1	25.12.96	M5	DIGITALER SIGNAL GENERATOR	PPORTDAC	Blatt 1/1
2	7.7.97	M5			
3	6.5.98	M5			
NEU	DATUM	NAME			