






Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0101	00098817		Befestigungsteil
0102	00156380		Zugentlastung
0103	00156408	00634256	100 Grad, N14
0104	00156471		Tülle
0105	00156997		55 Grad Schliesser
0106	00157312	00174136	Fûr Backofen, Dichtung 00160643 mitbestellen (Dichtung altert und wird
0107	00166622		Isolierteil
0108	00166638		Kabeldurchfuehrung
0109	00491442		Verriegelung-elektrisch
0110	00172494		Befestigungsteil
0111	00188776		Drehgriff
0112	00172499		Lampenfassung
0113	00172502		01: Deckblech Halogen Lampe
0114	00172503	10005596	KLEMME 3-POLIG
0115	00172505	00611092	Tûrschalter
0116	00176062		Bedien Teil f Temp. und Betriebsart
0117	00418679		gekuerzt, Edelstahl
0118	00179615		01: Bandkabel von Bed.Modul auf Uhr
0119	00179619		Bandkabel von Uhr aufTuerschalter u.Verr
0120	00483935		Tastensatz
0121	00268401		Elektronik kplt
0122	00322691		Schelle
0123	00355215		Lûftermotor
0124	00421806		Widerstand

0125	00474754		Bedienblende EB290/291 Edelstahl
0126	00496833	00664682	Schaltuhr
8401	00586710		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8402	00586711		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8403	00586712		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8404	00586713		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8405	00586714		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8406	00586715		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8407	00586716		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8409	00586718		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8410	00586719		Gebrauchsanleitung Gaggenau




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0201	00142061		Heizung-Unterhitze
0202	00142062		Grillheizung mit Oberhitze 230V
0203	00155540		Gitter
0204	00155739		Stecker
0205	00157492		Schaltstange,kurz f.Verriegelung
0206	00160642		Abdeckung
0207	00160643		Dichtung
0208	00160644		103x58mm, obere BO- Beleuchtung, ("neu")
0209	00172509		01: Bolzen Verriegelung
0210	00172510		Verschluss
0211	00172511		01: Verschluss Tuere
0212	00172519		Abdeckkappe Tuerverschluss
0213	00173767		Steckbuchse Komplett
0214	00174459		Sensor
0215	00176063		Winkel
0216	00176440		Motor
0217	00263384		Gebläsemotor
0218	00268600		Ringheizung
0219	00292733		Isolierteil
0220	00366597		Teil ohne Spiess Öffnung und ohne Fettfilter Schrauben.
0221	00420539		Dichtung
0222	00489346		Katalysator
0223	00490569	00156828	Halter
0224	00490570	00615117	Steckdose
0225	00491204		Kabelbaum
8401	00586710		Gebrauchsanleitung Gaggenau

8402	00586711		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8403	00586712		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8404	00586713		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8405	00586714		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8406	00586715		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8407	00586716		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8409	00586718		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8410	00586719		Gebrauchsanleitung Gaggenau




Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0301	00474612		Rahmen
0302	00142073		Blende
0303	00142074		Glasscheibe
0304	00142075		Tuerscheibe mittig, 560x380mm
0305	00142076		Glasscheibe
0306	00474599		Blende
0307	00142081		Glasscheibe
0308	00172683		01: Bef.Teil Bo Tuere
0309	00172684		Tuerbefestigungs-Set
0310	00432563		Halteschiene fuer Scheiben
0311	00173086		01: Tuerfederbefestigung
0312	00173087		Bolzen
0313	00176441		Tuerdichtung Pyrolyse
0314	00176442		Dichtung Bo.Tuer innen Pyrolyse
0315	00176445		Dichtung
0316	00176447	00172680	Dichtung
0317	00184150		Schraube
0318	00189526		Tuergriffbolzen,f.Eckversionen
0319	00266726		Befestigungsteil
0320	00266727		01: Winkel BO Tuere
0321	00366608		Tuergriff, kpl
0322	00359035		Rahmen f.innere Tuerscheiben
0323	00359036		Schiene
0324	00359037		Schiene
8401	00586710		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8402	00586711		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8403	00586712		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8404	00586713		Gebrauchsanleitung Gaggenau

8405	00586714		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8406	00586715		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8407	00586716		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8409	00586718		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8410	00586719		Gebrauchsanleitung Gaggenau



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0401	00142063		Blech
0402	00142064		Blech
0403	00142065		Halteschiene rechts
0404	00142066		Schiene
0405	00474755		Kpl. unten, Edelstahlsockel
0407	00172672		01: Deckel Anschluss
0408	00172673		Blech
0409	00172674		Schraube
0410	00172684		Tuerbefestigungs-Set
0411	00173088		Distanzteil
0412	00176428		Dichtung
0413	00216368		Leiste
0415	00355425		01: Seitenwand au*en
0416	00359110		Leiste
0417	00470949		Luftleiste,m.Tuerkontakthalter
8401	00586710		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8402	00586711		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8403	00586712		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8404	00586713		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8405	00586714		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8406	00586715		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8407	00586716		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8409	00586718		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8410	00586719		Gebrauchsanleitung Gaggenau



Positionsnr	Ersatzteilnummr	Ersatz	Beschreibung
0501	00097351		Griff
0502	00097367		Pizzaschieber
0503	00141603		Backstein
0504	00156838		Thermoelement
0505	00156933		Aufspiesser fuer Grillgut
0506	00211356		540mm breit
0507	00291959		Grillspiess 575mm
0508	00292346		Kombirost
0509	00299318	17002404	Backblech emailliert
0510	00299320	17001808	Grillwanne, 25mm Tiefe
0511	00359066	00356410	Heizkörper
0512	00359676		Rahmen Drehspies
8401	00586710		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8402	00586711		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8403	00586712		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8404	00586713		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8405	00586714		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8406	00586715		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8407	00586716		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8409	00586718		Gebrauchsanleitung Gaggenau
8410	00586719		Gebrauchsanleitung Gaggenau