

Hallo Zusammen,

bei dem Laptop (HP ProBook 450 G4) eines Freundes ist der Einschaltknopf defekt. Auf dem ersten Bild kann man gut sehen, dass dort der obere Teil fehlt und somit nicht mehr den Kontakt schließen kann.




Abbildung 1: Mit defektem Knopf




Abbildung 2: defekter Knopf ist herausgelötet.




Abbildung 3: Zu info auch die Rückseite

Ich habe die ganze PCB hier gefunden:

<https://www.ebay.co.uk/itm/HP-ProBook-455-G4-450-G4-Power-Switch-Button-Board-DAOX83PB6D0-905754-001-FT-UK-/254519216755>

Jedoch finde ich den Preis etwas happig.

Kann mir jemand einen Tipp geben, ob bzw. wo ich so einen Taster bekommen könnte?

In den unteren Bildern sind zwei heile Taster zu sehen.




Abbildung 4

Gruß

Simon