



6 720 610 260-05.10

- a** Fußpunkt der Heizkurve
- b** Frostschutz oder Parallelverschiebung der Heizkurve für Sparen
- c** Endpunkt der Heizkurve
- d** Außentemperatur-Abschaltung
- AT** Außentemperatur
- VT** Vorlauftemperatur