



Messen mit  
GND Tisch  
geht hoch

Messen / Verbinden mit GND Tisch geht  
runter

18014065

ATTINY26 16U  
1814E5D

V23086-  
C1001-A403  
++1816-71G

V23086-  
C1001-A403  
++1816-71G

CGS

XS JX

100µF

100µF