



注意:

1. PAIR OK是对码成功提示音输出,有需要时采用
2. L1参数需要根据天线的具体长度实际调试选定
3. LED RF: 当此灯被点亮时表明有TX与之连接上
4. LED AF: 闪烁指示MIC的声音强度
5. 在pcblayout时TP1和TP2需要引出测试点帮助调试
6. U3(BK9524)衬底需要可靠接地
7. R23为频段选择, 短路或者开路可以在两个频段之间选择

R23	频段
open	A
short	B