

@christian

nein habe es mit ATmega88 aufgebaut.

Hatte es über AVR Studio's v4.18 Build 700 programmiert:

<http://img6.imageshack.us/i/mainjp.png/>

<http://img44.imageshack.us/i/avr.png/>

<http://img693.imageshack.us/i/hexf.png/>

<http://img231.imageshack.us/i/fuses.png/>

<http://img96.imageshack.us/i/lockbits.png/>

<http://img340.imageshack.us/i/hwset.png/>

<http://img409.imageshack.us/i/hwinfo.png/>

<http://img686.imageshack.us/i/advd.png/>

Dazu noch die Frage: Reicht es wenn ich "nur" dass Flash programmiere?

Leider wird der USB2LPT Konverter unter Windows XP SP3 nicht erkannt:

<http://img840.imageshack.us/i/desktop01.png/>

<http://img805.imageshack.us/i/desktop02.png/>

<http://img844.imageshack.us/i/desktop03.png/>

<http://img230.imageshack.us/i/desktop04.png/>

<http://img717.imageshack.us/i/desktop05.png/>

<http://img695.imageshack.us/i/desktop06b.png/>

<http://img820.imageshack.us/i/desktop06a.png/>

<http://img696.imageshack.us/i/desktop07.png/>

<http://img832.imageshack.us/i/geraetemanager.png/>

Habe daher die Schaltung mehrfach modifiziert, derzeit folg. Stand der aber auch nicht funktioniert:

<http://www.imageshare.web.id/images/r2fevsmv5njqp4e3ngbi.png>

Habe nun den Treiber per Hand installiert:

<http://img338.imageshack.us/img338/8296/zwischenablage01tb.png>

<http://img294.imageshack.us/img294/226/zwischenablage02h.png>

<http://img291.imageshack.us/img291/5341/zwischenablage03.png>