
IC3A
74HC74N
QG1
32MHz
+5V
GND
WAIT\
CLK
WRH
WRL
RDH
RDL
IC4A
IC4B
IC4C
IC4D
74HC32N
IC5A
74HC04N
MEGA8515-P
(RXD)PD0
(TXD)PD1
(INT0)PD2
(INT1)PD3
(XCK)PD4
(OC1A)PD5
(WR)PD6
(RD)PD7
(A8)PC0
(A9)PC1
(A10)PC2
(A11)PC3
(A12)PC4
(A13)PC5
(A14)PC6
(A15)PC7
(T0/OC0)PB0
(T1)PB1
(AIN0)PB2
(AIN1)PB3
(SS)PB4
(MOSI)PB5
(MISO)PB6
(SCK)PB7
GND
VCC
PE2(OC1B)
PE1(ALE)
PE0(ICP/INT2)
(AD0)PA0
(AD1)PA1
(AD2)PA2
(AD3)PA3
(AD4)PA4
(AD5)PA5
(AD6)PA6
(AD7)PA7
XTAL1
XTAL2
RESET
IC1
IC2
74HC573N
A0-20
D0-7, D8-15