
RS 232
MAX232
5V-->3V
X1-1
X1-2
GND
+5V
IC2
LM3940
VI
VO
GND
D1
1N4148DO35-10
C1
0,47uF
C2
33uF
R1
10k
LED1
rot
+3,3V
RXD_MAX
TXD_MAX
JP1
C3
47uF
C4
47uF
IC1
C1+
C1-
C2+
C2-
V+
V-
T1IN
T2IN
R1OUT
R2OUT
T1OUT
T2OUT
R1IN
R2IN
MAX3232CPE
C5
47uF
C6
47uF
X3
Female
Pin 2&3
vertauscht?