

Conrad Electronic SE • Klaus-Conrad-Strabe 2 • 92530 Wemberg-Köblitz • Germany

Conrad Electronic SE  
Klaus-Conrad-Strabe 2  
92530 Wemberg-Köblitz  
Germany  
www.conrad.de



**WICHTIGE Produktinformation**  
Art.-Nr. 122464, VOLTGRAFT DSO-3062C DIGITAL-OSZILLOSKOP

Sehr geehrte Conrad-Kundin,  
sehr geehrter Conrad-Kunde,

der Verbraucherschutz steht bei Conrad Electronic SE an oberster Stelle. Wir legen größten Wert auf Qualität und Sicherheit, daher unterliegen bei uns alle Artikel regelmäßigen strengen Qualitätskontrollen. In diesem Zusammenhang haben wir im Rahmen einer Stichprobenprüfung festgestellt, dass bei dem DIGITAL-OSZILLOSKOP ein Firmware-Fehler vorliegt.

Wird das Oszilloskop in der Einstellung 80ms/div ausgeschaltet, kann es zwar wieder eingeschaltet werden, Einstellungen am Gerät sind aber nicht mehr möglich.

Bitte führen Sie daher bei Ihrem DIGITAL-OSZILLOSKOP unbedingt vor der weiteren Benutzung das nachfolgend beschriebene Firmware-Update durch. Das Firmware-Update können Sie unter:  
[http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-12499/122464-up-01-mi-Firmware\\_120224\\_DSO\\_3062C.zip](http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-12499/122464-up-01-mi-Firmware_120224_DSO_3062C.zip) herunterladen. Bitte speichern Sie das Firmware-Update im Root-Verzeichnis eines neuen oder neu im FAT32 formatierten USB-Stick.

**Vorgehensweise zum Firmware-Update (siehe auch "Procedure of upgrade" auf unserer Internetseite):**

1. Schalten Sie das DIGITAL-OSZILLOSKOP ein.
2. Drücken Sie die Taste "Utility" auf dem Bedienfeld.
3. Verbinden Sie den USB-Stick mit der USB-Buchse auf der Frontseite des DIGITAL-OSZILLOSKOP. Der Stick wird vom Oszilloskop erkannt.
4. Drücken Sie die Taste "F2" auf dem Bedienfeld ==> auf dem Bildschirm erscheint ein PopUp.
5. Bestätigen Sie das PopUp durch Drücken der Taste "F5" ==> das Firmware-Update wird gestartet.
6. Schalten Sie das DIGITAL-OSZILLOSKOP nach dem Abschluss des Updates aus.
7. Entfernen Sie den USB-Stick.
8. Schalten Sie das DIGITAL-OSZILLOSKOP wieder ein, das Update ist abgeschlossen.

**Geschäftsführende Direktoren:**  
Jörn Werner (Vorsitzender)  
Helmut Staudte, Bernhard Bach  
**Sitz der Gesellschaft:**  
92240 Hirschau  
Amtsgericht Amberg HRB 3896  
**Bank:**  
Sparkasse Amberg-Weizbach  
Kto.-Nr. 190 200 717  
BLZ 752 500 00  
IBAN DE69 7525 0000 0190 2007 17  
BIC BYLADEM1ABG

Treten Fehler während des Firmware-Updates auf oder sind die Einstellungsmöglichkeiten bei Ihrem DIGITAL-OSZILLOSKOP bereits gesperrt, so senden Sie bitte das Gerät unter Angabe des Kennwortes "Firmware-Update" an unsere folgende Serviceadresse zur Überprüfung ein:

Conrad Electronic SE  
Servicecenter / TWB  
Klaus Conrad Str. 1  
92240 Hirschau

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter unter der Telefonnummer 09604 40 88 47 von 8 – 18 Uhr gerne zur Verfügung.

Conrad Electronic SE ist weiterhin bestrebt höchstmögliche Produktsicherheit und Produktzuverlässigkeit und damit auch eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen. Bitte entschuldigen Sie die Ihnen entstandenen Unannehmlichkeiten.

Mit freundlichen Grüßen  
Conrad Electronic SE