


=Filter= Smoothing : OFF BW : FULL  
 =Offset= CH1 : 0.00V CH2 : 0.00V CH3 : 0.00V CH4 : 0.0V  
 =Record Length= Main : 100K Zoom : 10K  
 =Trigger= Mode : AUTO Type : EDGE CH1  $\uparrow$  Delay : 0.0ns Hold Off : MINIMUM



=Filter= Smoothing : OFF BW : FULL  
 =Offset= CH1 : 0.00V CH2 : 0.00V CH3 : 0.00V CH4 : 0.0V  
 =Record Length= Main : 100K Zoom : 10K  
 =Trigger= Mode : AUTO Type : EDGE CH1  $\downarrow$  Delay : 0.0ns Hold Off : MINIMUM